

Памятка по установке автономного пожарного извещателя.

Автономные пожарные извещатели при применении их в домах, квартирах следует устанавливать по одному в каждом помещении, если площадь помещения не превышает площадь, контролируемую одним пожарным извещателем.

Высота защищаемого помещения, м	Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м ²
До 3,5	До 85
Св. 3,5 до 6,0	До 70
Св. 6,0 до 10,0	До 65
Св. 10,0 до 12,0	До 55

Автономные пожарные извещатели, как правило, устанавливаются на горизонтальных поверхностях потолка.

При невозможности установки извещателей непосредственно на потолке допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях.

При установке пожарных извещателей на перекрытие их следует размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.

При установке извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая габариты извещателя.

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, должно быть не менее 0,5 м. Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности.

Автономные пожарные извещатели не следует устанавливать в зонах с малым воздухообменом (в углах помещений и над дверными проемами).

Расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Автономные пожарные извещатели не устанавливаются в помещениях с мокрым процессом (ванная комната, туалет).